

保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行っておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がお預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、修理内容により異なります。また、修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に お買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際は お買い上げ店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。
 - ◇本保証書のご提示がない場合。
 - ◇本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。または、字句を書換えられた場合。
 - ◇誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
 - ◇ご使用中に生じる外観上の変化（フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等）

製品仕様	
時 間 精 度	時 計 ：平均月差±30秒以内（常温使用時） カレンダー：平均月差±60秒以内（常温使用時）
使用温度範囲	0℃～+40℃
使 用 電 池	時 計 用：単3乾電池1本 カレンダー用：単3乾電池1本 温度湿度計用：単3乾電池1本 ※電池別売
電 池 寿 命	時 計 用：1年 カレンダー用：1年 温度湿度計用：1年 （アルカリ電池推奨）
カレンダー	2000年1月1日～2099年12月31日
温度表示範囲	-19.9℃～+50℃ -19.9℃より低いと「Lo」、+50℃より高いと「Hi」を表示
温 度 精 度	±3℃
湿度表示範囲	10%RH～95%RH 10%RHより低いと「Lo」、95%RHより高いと「Hi」を表示
湿 度 精 度	±8%RH（温度25℃で30%RH～80%RHの間）±10%RH（左記以外）
付 属 機 能	連続秒針、カレンダー表示、温度表示、湿度表示、 温度変化矢印表示

- セット内容
時計本体、取扱説明書/保証書 ※電池別売

- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあります。
- 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の表示と異なることがあります。
- この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してもなんら責任を負いません。
- この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製することを禁じます。

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例

- ⊘・・・してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
- ❗・・・必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

**警告**

※この表示と異なる誤った扱いをすると、死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容です。

袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様が進まないように手の届かない所に保管または破棄してください。窒息の原因となります。❗

電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。⊘

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。❗

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときには失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。❗

**注意**

※この表示と異なる誤った扱いをすると、傷害を負う可能性又は物的損害の発生する可能性が想定される内容です。

分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。⊘

設置場所について

●温度が40℃以上になる所
（長時間直射日光が当たる所や、暖房器具等の熱風や火気に近い所など）

●多量の油分や薬品等による揮発性物質やガスが発生する所

●温度が0℃以下になる所

●不安定な所

●静電気が発生する所

●屋外

●強い磁気や振動のある所

●ほこりや浴室などの湿気の多い所

本体取り扱い・保管について

落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。⊘

保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。❗

電池の取り扱いについて

電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。⊘

●+、-（プラス、マイナス）を逆さに入れないでください。

●新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。

時計を使わない時は電池を外してください。

電池を入れたままにしておきますと、電池の液が漏れて時計やその周辺を傷めたり人に危害を与える場合があります。❗

電池交換時は、新しい電池を使ってください。電池から液が漏れていないかを念のためご確認ください。⊘

電池は約1年で交換してください。同一の電池を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やその周辺が腐食することがあります。❗

オキシライド電池、二次電池（充電式電池）は、時計のような低電流を連続的に使用する製品で利用した場合、アルカリ電池に比べて電池寿命が短くなる、適正に動作しないなどの不具合が生じる恐れがありますので使用しないでください。❗

静電気について

静電気の影響でまれに異常動作を引き起こすことがあります。このような場合は電池を一旦外して、そのままの状態で10分程度放置後、再び電池をセットすると、正常に復帰することがあります。

お手入れについて

ケースが汚れた時は石ケン水、水などを布に染み込ませ、かたく絞った上で拭き取ってください。

注 意 シンナー、ベンジン、クリーナーなどは絶対に使用しないでください。

時計の掛け方について

- 時計は確実に掛けてください。落下により、ケガをする恐れがあります。
- 掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下、左右、前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。
- 時計は垂直・水平に掛けてください。時計に傾きがあると時計の精度や機能が正常に動きません。
- 木質の厚い壁面・木の柱に掛けるときは、木ネジをご使用ください。
- コンクリート・石膏ボードなどの壁には付属の掛け具を使用せずに、壁の材質に合わせて市販の掛け具を使用してください。
- 記載以外の取付面の場合は、建材メーカー等へご相談ください。



取扱説明書（保証書）

カレンダー・温湿度表示付き 連続秒針掛時計

取説番号：HWC-028W-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。

なお、この取扱説明書はお手元に保存し、
必要に応じてご覧ください。

各部の名称

■時計本体

■時計本体裏面

● (+) (−) の方向を正しく入れてください。

注 意

● (+) (−) を逆に入れますと時計は動きません。又、故障の原因になります。

ご使用方法とご注意

■時計を合わせる

① 時計用電池ホルダーの表示に従い、電池の (+) (−) 方向を間違えないように (+) 側から完全にはめ込んでください。(アルカリ電池推奨)

② 針回しツマミを矢印 〴 の方向に回すと、時計、分針が動きます。

■カレンダーを合わせる

注 意

● 時計 (アナログ) とカレンダーは 連動していません。お使い始めに手動で「西暦・月・日・時・分」の設定が必要です。

① カレンダー用電池ホルダーの電池フタを開けて、表示に従い電池の (+) (−) 方向を間違えないように (−) 側から完全にはめ込み、フタを閉じてください。(アルカリ電池推奨)

② SET ボタンを1回押すと設定モードに入り「西暦」が点滅します。

③ UP ボタン/DOWN ボタンを押して西暦を設定します。

④ SET ボタンを押すごとに「西暦」→「月」→「日」→「時」→「分」が点滅します。UP ボタン/DOWN ボタンを押してそれぞれを設定します。

※「分」の設定時にUP または DOWN ボタンを押すと0秒にリセットされます。秒針が12時になる時にUP または DOWN ボタンで秒を合わせてください。

※「西暦・月・日」を合わせると「曜日」が正しく表示されます。

⑤「分」の設定が終了したらSET ボタンを押すと、カレンダーの設定が完了します。

※時刻設定は24時間制です。午後1時の場合は13時となります。

※時刻設定後DOWN ボタンを1回押すと約5秒間時刻を表示します。秒針が57秒を示すあたりでDOWN ボタンを1回押すことで秒針とカレンダーの秒が合っているかをご確認いただけます。

※設定中は表示が点滅します。操作をせずに30秒経過しますと点滅が終了し、通常表示に戻ります。

■温度湿度計について

本製品は工業用（業務用）計測機器として使用する目的で製造されたものではありません。他の製品、温度計・湿度計との誤差が発生する場合があります。

●温度湿度計用電池ホルダー電池フタを開けて、表示に従い電池の (+) (−) 方向を間違えないように (−) 側から完全にはめ込み、フタを閉じてください。(アルカリ電池推奨)

●温度が-19.9℃より低温の場合は「Lo」と表示され、+50℃より高温の場合は「Hi」と表示されます。

●湿度が10%RH未満の場合は「Lo」と表示され、95%RH以上の場合は「Hi」と表示されます。

■温度変化矢印表示について

温度の変化傾向表示を矢印で表示します。30秒毎に測定する度、前のデータと照合し、温度差が2℃以上の場合“↗”もしくは“↘”いずれかを表示し、2℃未満であれば“→”を表示します。

■液晶表示について

●液晶表示は角度により見えにくくなります。

●温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。

●液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して、表示が見えにくくなることがあります。

■電池交換について

●時計用電池容量が少なくなると、秒針の進みが目に見えて遅くなりますので速やかに新しい電池に交換してください。

●温度湿度計用・カレンダー用電池容量が少なくなると、液晶表示が薄くなったり、見えにくくなることがありますので、速やかに新しい電池に交換してください。

故障かな？と思ったときに		
症 状	考えられる原因	対処法など
時計が動かない	・電池が入っていない ・電池容量が少ない	・電池を入れてください。 ・新しい電池に交換ください。
カレンダーの時刻がアナログ時計と異なる	・カレンダーの時刻を合わせていない	・「■カレンダーを合わせる」をご覧ください、アナログ時計と同じ時刻に設定してください。
カレンダーの曜日が合わない	・西暦を合わせていない	・「■カレンダーを合わせる」をご覧ください、西暦を設定してください。
カレンダーの日付けが変わるのが早いまたは遅い	・カレンダーの時刻が合っていない	・「■カレンダーを合わせる」をご覧ください、時計の秒針とカレンダーの秒を合わせてください。
カレンダーの日付けが午後12時になる	・午前と午後の設定を間違っている	・時刻は24時間制です。再度時刻設定をしてください。
液晶表示が薄い 液晶表示が点かない	・電池が入っていない ・電池容量が少ない	・電池を入れてください。 ・新しい電池に交換ください。

保証書

製品型番

お買い上げ日

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様氏名

お客様住所

ご連絡先電話番号

販売店

お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く
平日10：00～12：00・13：00～17：00

アフターサービス

〒252-0134
神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元

保土ヶ谷電子販売株式会社