

取扱説明書 保証書付

取説型番：SEC-A6

対応機種

DC-001,HDC-018T,HDC-019T,HDC-022T

このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前にこの「取扱説明書」をお読みになり、正しくお使いください。「取扱説明書」は大切に保存してください。

保証・アフターサービス

- この製品はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行っておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がお預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、修理内容により異なります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に お買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際はお買い上げ店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。

- 本保証書のご提示がない場合。
- 本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。または、字句を書換えられた場合。
- 誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
- ご使用中に生じる外観上の変化（フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等）

ご使用上の注意

⚠ 注意 ※この表示と異なる誤った扱いをすると、傷害を負う可能性又は物的損害の発生する可能性が想定される内容です。

- 1: 極端な温度条件下や、急激な温度変化のある場所での使用や保管は避けてください。（使用温度 0℃～40℃）
- 2: 湿気やほこりの多い場所での使用や保管はさけてください。
- 3: 本体を曲げたりひねったりしないでください。
- 4: 本体に強い衝撃を与えないでください。
- 5: 分解はしないでください。
- 6: お手入れの際は、乾いた布をご使用ください。

⚠ 警告 ※この表示と異なる誤った扱いをすると、死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容です。

- ・火中に投げないでください
- ・袋をかぶって遊ばないでください

電池の取り扱いについて

- 1: 使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲み込むことがないように、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。
- 2: 電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。加熱したり火の中への投げこみはしないでください。

液晶表示画面について

- 1: 液晶表示画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面が割れてけがの原因となる場合があります。
- 2: 液晶画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れないでください。皮膚の炎症の原因になる場合があります。
- 3: 万一、口に入った場合はすぐにうがいをし、医師に相談してください。
- 4: 目に入ったたり、皮膚に付着した場合は、きれいな水で十分に洗浄し医師に相談してください。

電源

- 2電源方式（太陽電池とボタン電池の併用）
本機には太陽電池とボタン電池が内蔵されています。通常は太陽電池により、自然光はもちろん、室内照明の明かりだけでもご使用いただけます。ご使用中に太陽電池に当たる光が遮断されたり、光の弱いところでは自動的に内蔵されている電池が作動いたします。

早打ち機能

先に押したキーから指が離れる前に、次のキーを押しても入力を受け付ける機能（キーロールオーバー）。

オートパワーオフ機能

本機は約7～8分間放置しますと、自動的に電源が切れます。

表示

※仕様は商品によって異なります。お買い求めの商品をご確認ください。

MEMORY(M)	メモリーシンボル
MINUS(-)	マイナスシンボル
ERROR(E)	エラーシンボル

- ・エラーシンボルを解除するには[AC]を押してください。“E”が消えて解除されます。
- ・以下（M）、（-）、（E）と省略させていただきます。
- ・計算状態表示：+・-・×・÷が表示されます。

各部の名称

※仕様は商品によって異なります。お買い求めの商品をご確認ください。

ON/AC AC	電源オン・クリアキー
C/CE ON/C-CE	電源オン・クリアエントリーキー ●数字キー押しまちがいの訂正 例) 12 \oplus 34 \ominus 45 = \rightarrow 57 押しまちがい \rightarrow 訂正(12+45=)
+ - × ÷	四則演算キー ● \oplus \ominus \times \div キー押しまちがいの訂正 例) 5 \times \oplus 2 \div \rightarrow 2.5 押しまちがい \rightarrow 訂正(5 \div 2=)
1 ~ 9 0 00 .	置数キー
=	イコールキー
%	パーセントキー
M+	メモリープラスキー ●メモリーに加算します。
M-	メモリーマイナスキー ●メモリーから減算します。
MRC	メモリーリコールクリアキー ●1回押しでメモリー内容呼び出します。 ●2回押しでメモリー内容をクリアします。
設定 税抜 税込	税計算キー
+/-	サインチェンジキー ●表示数値を正 \rightarrow 負、負 \rightarrow 正に変えたいときに押します。
\blacktriangleright \blacktriangleright	シフトキー ●一桁落としたときや、誤入力した数字を後ろから一文字ずつ消すときに使います。
GT	グランドトータルキー ● \oplus を押して得た答えを自動的に合計します。合計額は、GTキーを押すことで呼び出します。

保証書

製品型番 無効 無効 無効

お買い上げ日 ※保証期間は お買い上げ日より1年間です。 無効 無効 無効

お客様氏名 無効 無効 無効

お客様住所 無効 無効 無効

ご連絡先電話番号 無効 無効 無効

販売店 無効 無効 無効

お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く 平日10:00～12:00・13:00～17:00

アフターサービス 〒252-0134
神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元 **保土ヶ谷電子販売株式会社**

計算のしかた

※仕様は商品によって異なります。
お買い求めの商品をご確認ください。

”M”が表示されているときは計算をはじめめる前に **[MRC]** を2回、および **[AC]** を1回押してメモリークリアしてください。

計算例	キー操作	表示 (答)
■加減乗除算		
$72 \times 43 + 324 - 210 = 3210$	$72 \times 43 + 324 - 210 =$	3' 210.
■定数計算		
$294 \times 8.4 = 2469.6$ $294 \times 6.6 = 1940.4$	$294 \times 8.4 =$ $6.6 =$ (被乗数が定数となります)	2' 469.6 1' 940.4
$90 \div 3 = 30$ $36 \div 3 = 12$	$90 \div 3 =$ $36 \div$ (除数が定数となります。加数・減数も同様です)	30. 12.
■パーセント計算		
割合：3,000の5%は？	$3000 \times 5\%$	150.
比率：5は200の何%？	$5 \div 200\%$	2.5
割増：6,500の15%増は？	$6500 + 15\%$	7' 475.
割引：7,600の25%引きは？	$7600 - 25\%$	5' 700.
■べき乗計算 $x=(2乗)=(3乗)=(4乗)$		
$(4^3)^2 = 4^6 = 4096$	$4 \times \square \square \square \times \square$	4' 096.
■逆数計算 分母 \div = 分子 =		
$\frac{8}{5+7} = 0.6666 \dots$	$5 + 7 \div$ $8 =$	0.0833333333 0.6666666666
■メモリー計算 (複数の計算の合計を求めます)		
$100 \times 5 + 50 \times 3 = 650$	$100 \times 5 [M+]$ $50 \times 3 [M+]$ [MRC]	M 500. M 150. M 650.
$5 \times 4 - 3 \times 2 = 14$	$5 \times 4 [M+]$ $3 \times 2 [M-]$ [MRC]	M 20. M 6. M 14.
$(84 - 13 \times 2) \times (527 - 135) = 22736$	$84 [M+] 13 \times 2 [M-]$ $527 - 135 \times [MRC] =$	M 26. M 22' 736.

※メモリーは先に計算して保存するので、除法には使えない。A×B=B×A A÷B≠B÷A

税計算のしかた

※仕様は商品によって異なります。
お買い求めの商品をご確認ください。

税額、税込価格、税抜価格が計算できます。計算をはじめめる前に **[AC]** を押して、表示が0であることを確認してから計算を始めてください。

計算例	キー操作	表示 (答)
■設定税率の確認		
税率=10%	[設定] [税抜]	10.
■税率の設定		
税率=10%	10 [設定] [税込]	10.
■税率計算 (税率10%の場合)		
例)商品の価格1000円の時、支払い価格に消費税を加えた額と税額	1000 [税込] [税込]	税込 1' 100. 税額 100.
■税抜計算 (税率10%の場合)		
例)支払い価格2000円の時、支払い価格から消費税を引いた額と税額	2000 [税抜] [税抜]	税抜 1' 818.18181819 税額 181.818181818

※12桁表示の場合

電池交換について

※仕様は商品によって異なります。
お買い求めの商品をご確認ください。

- ボタン型電池が消耗しますと、表示が薄くなります。このような場合には、すみやかに電池の交換を行ってください。
- 電池フタがない商品に関しては、販売店または保証書記載の商品に関するお問い合わせ番号へお問い合わせください。

寿命：約1年※内蔵電池は、工場出荷時からセットされておりますので、電池の寿命が短いことがあります。

電池：製品別使用電池 (※電池型番…製品型番)

※LR1130…DC-001, HDC-018T

※LR44…HDC-019T, HDC-022T